



SUPORE TÊXTIL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)

Composição: Fios de nylon e spandex

Cor: Preta e Cinza

Certificado de Aprovação (CA): 37.168

Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para trabalhos de precisão leves e médios, com necessidade de moderada a alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos, realizadas em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente, para proteção contra pequenas e médias agressões, com riscos mecânicos, em operações onde haja necessidade de manusear materiais e produtos que exijam sensibilidade tátil, impregnados ou não com óleos ou graxas, com boa flexibilidade.

DESCRIÇÃO

Luva se segurança confeccionada em fios de nylon e spandex, revestimento em nitrílico misto com poliuretano (PU) base d'água tipo foam na região palmar, ponta dos dedos e dorso, com pigmentos em nitrílico na região palmar e face palmar dos dedos, punho em elastano e acabamento final em fibras sintéticas.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2003 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte - Lâmina	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1



EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
7 (P)	7898619330907	17898619330904	27898619330901
8 (M)	7898619330914	17898619330911	27898619330918
9 (G)	7898619330921	17898619330928	27898619330925
10 (EG)	7898619330938	17898619330935	27898619330932

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.